

# TUOTETIETOESITE

## Sika® Reemat Lite

### LASIKUITU VAHVIKEVERKKO

#### TUOTEKUVAUS

Sika® Reemat Lite on lasikuitu vahvikeverkko joka on osa Sikagard® Hygienic seinäpinnoite järjestelmää.

#### KÄYTTÖ

- Vahvikeverkkona Sikagard® Hygienic Seinäpinnoite järjestelmässä
- Saneeraus ja uudiskohteissa

#### LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Helppo ja nopea asentaa
- Helppo asentaa vaikeisiin kohteisiin
- Varmistaa pohjamaalin oikean kerrospaksuuden
- Parantaa järjestelmän halkeaman silloituskykyä
- Parantaa järjestelmän mekaanisen rasituksen ominaisuuksia

#### TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Lasikuitu
Pakkaus	Rulla: 1m leveä ja 50m pitkä
Olomuoto / Väri	Valkoinen
Käyttöikä	Oikein varastoituna tuote ei vanhene
Varastointiolosuhteet	Varastoituna huolellisesti alkuperäisessä, avaamattomassa ja vaurioitumattomassa pakkauksessa tasaisella alustalla kuivissa olosuhteissa ja +5°C...+25°C lämpötilassa.
Tiheys	~30 g / m <sup>2</sup>

#### MENETELMÄ TIETO

Menetelmä	Tarkemmat ohjeet ja käyttökohteet, katso Sikagard® Hygienic seinäpinnoite järjestelmien tuotetietoesitteet ja järjestelmäesitteet.
-----------	--

## TYÖSTÖ OHJEET

### TYÖSTÖ

Mikäli pohjustetta käytetään tulee sen olla täysin kuivunut ennen Sikagard® Hygienic seinäpinnoite järjestelmän levittämistä. (katso pohjusteen tuotetietoesite). Suojattavat alueet (kaiteet jne.) On suojattava teipillä tai muovikalvolla.

Sika® Reemat Lite käytetään yhdessä Sikagard® Hygienic seinäpinnoite järjestelmien kanssa.

Levitä Sikagard® Hygienic järjestelmän ensimmäinen kerros ohjeen mukaiseen kerrospaksuuteen (katsotuetietoesite). Työskentele vain niin pitkälle, että materiaali pysyy tuoreena (märkänä).

Vedä Sika® Reemat Lite auki ja varmista, ettei kuplia tai ryppyjä ole. Sika® Reemat Lite limityksen on oltava vähintään 5 cm päällekin ja varmistettava, että sauman kohta on riittävän märkä.

Verkko voi vaatia vain vähän ylimääräistä materiaalia jotta saavutetaan yhtenäinen peittävä pinta, tässä työvaiheessa ei tarvitse lisätä merkittävästi materiaalia.

Jatkokäsittelyssä noudatetaan kuivumisaikaa / jatkokäsittelyaikaa katsolisätietoja Sikagard® Hygienic järjestelmien tuotetietoesitteistä / järjestelmäohjeista.

### RAJOITUKSET

Noudata voimassa olevaa Sikagard® Hygienic pinnoitteiden, tuotetietoesitettä ja järjestelmäohjetta.

### PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

### OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



Tuotetietoesite  
Sika® Reemat Lite  
Syyskuu 2019, Versio 03.01  
020816110010000009

SikaReematLite-fi-FI-(09-2019)-3-1.pdf

